

Instrukcja użytkowania i konserwacji zabawek.

Wszystkie oferowane przez Moje Bambino zabawki posiadają oświadczenie CE i są dedykowane do różnych grup wiekowych zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na opakowaniu. Udostępnianie ich dzieciom z innej niż dedykowana grupy wiekowej (zwłaszcza młodszym) może stanowić realne niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia bądź życia użytkownika. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania i konserwacji zabawek by móc długotrwale i bezpiecznie cieszyć się zakupem.

Kącik Łodziarnia

Kod produktu: 100708

Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy!

Montaż zgodnie z załączoną instrukcją montażu, tylko przez osoby dorosłe.

UŻYTKOWNIE:

1. Przed pierwszym użytkowaniem zabawek należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania załączoną bezpośrednio do produktu, jeśli takowej nie ma wówczas z oznaczeniami na opakowaniu. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie zagrożeń, ale i na wykorzystanie maksimum możliwości, jakie producent przewidział dla wyrobu.
2. W przypadku nabycia pomocy edukacyjnej/zabawki zasilanej za pomocą baterii należy:
 - używać wyłącznie najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu,
 - podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość,
 - nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych za starymi tego samego typu.
 - nie wolno ładować baterii zwyczajnych bądź alkalicznych! Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji. Ładować można wyłącznie baterie Ni-Cd lub Ni-MH.
 - nie wystawić baterii na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła!
 - nie wrzucać baterii do ognia!
 - baterie trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - jeżeli urządzenia nie jest używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie.
1. Wyroby funkcjonalne należy użytkować pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
2. Wyroby o nieskomplikowanej budowie bez żadnych dodatków, bez żadnych małych odłączalnych elementów nie uzasadniają konieczności nadzoru.
3. Aby pomoce zabawki były bezpieczne dla użytkowników należy regularnie dbać o ich kompletność i czystość, a w szczególności:
 - Zabawki pluszowe lub z elementami tekstylnymi należy regularnie czyścić z kurzu. W przypadku lekkich zabrudzeń do czyszczenia powierzchni tekstylnych możemy użyć piany zrobionej z szamponu. Jeżeli wyroby mają stosowne oznaczenia pozwalające na pranie w pralce, wówczas należy je uprać na najdelikatniejszym programie bez odwirowania przy użyciu delikatnych płynów piorących niezawierających substancji wybielających używając specjalnych woreczków do prania.

- Zabawki gumowe lub plastikowe należy myć mokrą gąbką lub szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 - Drewniane zabawki należy czyścić wilgotną szmatką lub szczotką z miękkim włosiem, po czym wytrzeć do sucha. Nie należy wystawiać drewnianych elementów na długotrwałe działanie
 - Zabawki, które są często wkładane przez dzieci do buzi, należy sukcesywnie wyparzać.
4. Należy okresowo kontrolować stan zabawek, znajdujących się w posiadaniu dzieci. Stają się bowiem niebezpieczne w momencie kiedy ulegną uszkodzeniu.
 5. Zabawki po ukończonej zabawie winny być odkładane na miejsce bądź do specjalnych pudeł pozwoli to na zapobieżenie potknięciom lub upadkom.
 6. Zabawki używane na powietrzu powinny być po zabawie odpowiednio składowane, gdyż deszcz lub rosa mogą spowodować rdzewienie lub uszkodzenie całej zabawki, co stwarza ryzyko dla dziecka.
 7. W przypadku zabawek przeznaczonych do użytkowania na świeżym powietrzu konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie poprzez izolację produktu w okresie zimowym, przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

WARUNKI GWARANCYJNE:

1. Okres gwarancji trwa 24 miesiące i biegnie od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje wady produktów wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie i ujawnione w trakcie użytkowania.
3. Nieprawidłowe użytkowanie zabawki, niezgodne z instrukcją oraz celem do którego została wyprodukowana czyni uprawnienia gwarancyjne nieważnymi, a wszelkie roszczenia Klienta zostaną odrzucone.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają na skutek:
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie niewłaściwego użytkowania,
 - uszkodzeń powstałych na skutek prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania zabawki zabezpieczając przed dalszym użytkowaniem i/lub pogłębieniem powstałych uszkodzeń.
 - Należy w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych zgłosić zauważoną wadę pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych poprzez udostępniony przez Gwaranta Formularz dostępny na stronie <http://www.mojebambino.pl/reklamacje.php>
 - W przypadku gdy Gwarant uzna zgłoszoną wadę za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Gwaranta.
 - W trosce o zadowolenia naszych klientów staramy się maksymalnie skrócić czas oczekiwania na naprawę, a naprawiony produkt dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres.

W przypadku użytkowania zabawek niezgodnie z powyższą instrukcją Zamawiający traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.