

Instrukcja użytkowania i konserwacji wyrobów ze Skadenu (MEDITAP B365)

Materiał MEDITAP B365 skonstruowany został z myślą o środowisku naturalnym. Zastosowanie specjalnej technologii pozwoliło otrzymać materiał z polichlorku winylu, który nie zawiera szkodliwych ftalanów. Możliwość zastosowania skadenu jako materiału do kontaktu z dziećmi poniżej 3-go roku życia zostało potwierdzone szczegółowymi badaniami i jest jego dodatkowym atutem. Materiał Meditap B365 poprzez swoje właściwości bezftalanowe może być używany jako tapicerka do kontaktu z dziećmi. Tłoczenie i niepalność pozwala mu znaleźć zastosowanie jako tapicerka do użyteczności publicznej – wyposażenie wnętrz hoteli, banków, barów, kawiarni, jak i tapicerka medyczno-specjalistyczna np.: fotele dentystyczne, fotele do masażu, pianki rehabilitacyjne itp.






PARAMETRY SUROWCA:

Parametry	JM	Wielkość	Metoda
Masa powierzchniowa	g/m ²	≥ 450	PN-EN ISO 2286-2 **Metoda A
Grubość	mm	0,9 ± 0,2	PN-EN ISO 2286-3 *
Siła zrywająca wzdłuż / wszerz cm	daN/5 cm	≥ 35 / ≥ 15	PN-EN ISO 1421 *Metoda 1

- **Konstrukcja wyrobu** - powłoka PCW 100%, nośnik Poliester 100%.
- **Atesty / certyfikaty** – atest higieniczny, atest trudnopalności, oznaczenie o zawartości ftalanów.
- **Kolor** – gama kolorów zgodna z katalogiem produktu. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach w różnych partiach produkcyjnych.

KONSERWACJA MATERIAŁU B365:

Środki dozwolone w konserwacji			
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki	na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu)
Miejscowe, Silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	delikatnie przecierać nasączonym tamponem z gazy	
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji	dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka	

	Szamponować przy użyciu gąbki
	Nie prać (delikatne wyroby)
	Nie chlorować (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
	Nie prasować (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
	Nie czyścić chemicznie

UWAGA!!! Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

UWAGA!!! Użycie środków tj. woski, spraye, silne detergenty, środki zawierające rozpuszczalniki, środki do skór naturalnych, środki do czyszczenia skór ekologicznych mogą spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu.

WARUNKI GWARANCYJNE:

Na produkt udzielana jest 2 letnia ochrona gwarancyjna Sprzedawcy obejmująca wyłącznie wady fizyczne powstałe na etapie produkcji. Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są wszelkie uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem niegodnym z przeznaczeniem produktu, wady spowodowane użytkowaniem wcześniej uszkodzonego / wadliwego produktu, użyciem niedozwolonych środków konserwujących, dezynfekujących, środków niskiej jakości lub innych niż zalecane przez Sprzedawcę, brakiem konserwacji, dewastacją, naturalnym zużyciem produktu.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.